
# インストール ガイド

# ASA-7211C/F iSCSI ADAPTER FOR INITIATOR APPLICATIONS



# ASA-7211C/F iSCSI Adapter for Initiator Applications

インストール ガイド



#### 著作権

© 2002 – 2003 Adaptec, Inc. All rights reserved. この文書は、たとえその一部であっても事前に Adaptec, Inc., 691 South Milpitas Blvd., Milpitas CA 95035 から書面による許可を得た場合を除き、電子的、機械的、複写機、記録あるいはその他いかなる手段、いかなる形式によっても転送、複製、検索システムに登録してはなりません。

#### 商標

Adaptec、Adaptec のロゴおよび ASA は Adaptec, Inc. の登録商標で数ヶ国で登録されています。

Windows NT および Windows 2000 は Microsoft 社の登録商標であり、アメリカその他の諸国でライセンスの下に使用されています。

#### 変更

本文書の資料は単なる情報として提供されるものであり、予告なく変更される可能性があります。本書の制作に際し正確さを期するために万全の注意を払ってはおりますが、本書中の誤記や情報の抜け、あるいは情報の使用に起因する結果に関して Adaptec 社はいかなる責任も負いません。

Adaptec 社は、ユーザに対する事前の約束及び告知無しに製品のデザインを変更する権利を留保します。

#### 禁止事項

本書のどの部分も、著作権者からの事前の書面による許可なくして、電子的、機械的を問わず、複写や記録などいかなる方法やいかなる形による転送や複製、検索システムへの登録を行う事は法律で禁止されています。

#### 法規適合ステートメント

#### FCC(米国連邦通信委員会)無線周波数妨害法準拠

警告:本装置に対し、準拠の責任がある当事者が、特別に認可ないし加工または変更が加えられた場合、本装置を使用するユーザの権限は無効になる可能性があります。

本装置は、検査の結果、FCC 規則パート15に従うクラスBデジタル装置の制限に準拠しています。これらの制限は、住宅地域において操作する際、妨害からの保護を目的としたものです。本装置は、無線周波数を発生、使用また放射する場合があります。取扱説明書に従って設置または使用されない場合、無線通信に有害な妨害を引き起こす可能性があります。また、設置状況に関わらず障害を引き起こす可能性もあります。本装置が、テレビやラジオ等の受信障害の原因となっているかどうかは、装置の電源のON/OFFを切り替えることでご確認頂けます。本装置が受信障害の原因であると考えられる場合は以下の手順のいずれか、または幾つか組み合わせてお試しください。

- ■テレビまたはラジオのアンテナの向きを変えるか、または場所を変える。
- ■テレビまたはラジオと本装置の間の距離を離す。
- ■テレビまたはラジオとは別の回路にあるコンセントに装置を接続する。
- ■販売店またはテレビ、ラジオの修理業者にご相談ください。
- ■法規上の制限に準拠した使用を行うには品質の良いI/Oケーブルか電源ケーブルをご使用ください。

本装置は、FCC 規則パート 15 に準拠しており、その使用は、次の 2 つの条件に従います: (1) 本装置は、妨害を引き起こさないと想定される。(2) 本装置は、不適切な操作に起因する障害を含むいかなる障害も承認しなければならない。

Adaptec, Inc.

ASA-7211C ASA-7211F



Tested to Comply With FCC Standards

FOR HOME OR OFFICE USE

#### ( EU 法準拠

本製品はテストの結果以下のヨーロッパの基準に準拠しています。 EMC Directive 89/336/EEC, (92/31/EEC および 93/68/EEC に改正)

- EN55022 (1998) Emissions
- EN55024 (1998) Immunity:
  - EN61000-4-2 (1998) Electrostatic discharge: ±4 kV contact, ±8 kV air
  - EN61000-4-3 (1998) Radiated immunity
  - EN61000-4-4 (1995) Electrical fast transients/burst:±1 kV AC, ±0.5 kV I/O
  - EN61000-4-5 (1995) Surges ±1 kV differential mode, ±2 kV common mode
  - EN61000-4-6 (1996) Conducted immunity:3 V
  - EN61000-4-11 (1994) Supply dips and variation:30% and 100%

さらに、U.L. を要求される機器については、EN60950 with amendments A1, A2, A3, A4, A11. によれば、以下に適合しています。

EMC Directive 73/23/EEC (93/68/EEC に改正)

#### ★ オーストラリア、ニュージーランド法準拠

本装置は Spectram Management Agency が策定したオーストラリア / ニュージーランド標準 AS/NZS 3548 に従ったテストの結果クラス B デジタル装置の制限に準拠しています。

# ● カナダ法準拠

本製品はクラスBデジタル装置です。本製品は、カナダ電波妨害装置規則の要件をすべて満たしています。

#### [V©I]

#### 日本法準拠(自主規制)

情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に準拠しています。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用すると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱い説明書に従って、正しい取扱いをして下さい。

# 目次

1	はじめに	
	はじめにお読みください	1-2
	Adaptec iSCSI アダプタの特徴	
	キットの内容	
	アダプタの外観	
	システム要件	
	ハードウェア要件	
	サポートする iSCSI ターゲット	
	オペレーティング システム要件	1-6
	Adaptec iSCSI インストール CD の使い方	1-7
	ドキュメントについて	1-8
	インストール手順の概要	1-9
2	Adaptec iSCSI アダプタの取り付け	
_	Adapted 19091 7 5 7 5 00 4x 9 19 17	
3	イニシェータ モード ドライバのインストール	レ
	Windows Server 2003	
	Windows Server 2003 へのドライバのインストール	
	Windows Server 2003 へのドライバのアップデート	
	Windows 2000	
	Windows 2000 へのドライバのインストール	3-6
	Windows 2000 でのドライバのアップデート	
	Windows NT 4.0	3-9
	Windows NT 4.0 へのドライバのインストール	3-9
	Windows NT 4.0 でのドライバのアップデート	3-10
	Red Hat Linux	
	Red Hat モジュールのインストール	3-11
	Red Hat モジュールの削除	
	Linux で Multi-LUN サポートを可能にする	3-13
4	iSCSI システムを設定する	
	Windows で iConfig を起動する	4-2
	Red Hat Linux で iConfig を起動する	
	iSCSI アダプタを設定するために、Express Setup を使用する	
	iConfig パスワードの変更	
	設定のタスク	
	BA/C-2///	0
A	LED	

# はじめに

#### この章の概要

はじめにお読みください	1-2
Adaptec iSCSI アダプタの特徴	1-2
キットの内容	1-3
アダプタの外観	1-4
システム要件	1-5
Adaptec iSCSI インストール CD の使い方	1-7
ドキュメントについて	1-8
インストール手順の概要	1-9

Adaptec <sup>®</sup> Storage Accelerator (ASA) 7211 iSCSI ストレージアダプタは、イーサネットインターコネクトを使ってサーバや、ストレージシステムを iSCSI SAN で使用可能にする PCI ホスト バス アダプタ (HBA) です。このアダプタは、2 ギガビット毎秒 フル デュープレックス迄のスループットを持った、効率的で高性能な TCP/IP 及びオフロードされた iSCSI プロトコルを利用可能にします。

### はじめにお読みください

この章は、その他のドキュメントの重要な情報であり、ハード ウェア及びソフトウェアのインストールプロセスの概要について 説明します。その他の章では、以下について説明しています。

- アダプタの取り付けの方法
- デバイスドライバのインストール、削除、アップデートの仕方
- iConfig ユーティリティをインストールし、お使いのアダプタ (イニシェータ) 及びターゲットを設定する方法

お使いの接続の監視、統計及びイベントログの表示やターゲットの追加と削除の詳細については、『iConfig Utility ユーザーズガイド』を参照してください。

# Adaptec iSCSI アダプタの特徴

Adaptec iSCSI アダプタの特徴は、以下のように要約できます。

- 完全な iSCSI 及び TCP/IP プロトコル処理
- PCI 2.2 準拠、3.3/5 V、32/64 ビット、33/66 MHz の PCI スロットに互換
- フラッシュによるファーム ウェア アップデートに対応
- 2タイプのコネクタで利用可
  - ASA-7211C— カッパーメタルコネクタ
  - ASA-7211F— 光ファイバコネクタ

### キットの内容

Adaptec iSCSI キットには、次のものが含まれています。


- ASA-7211 アダプタ カード (1-4 ページ を参照)
- Adaptec iSCSI インストール CD (以下のものが含まれます)
  - オペレーティング システム ドライバ
  - Initiator Configuration (iConfig) ユーティリティ
  - SNMP 拡張エージエント
  - 「Readme」ファイル
  - PDF 形式の 『インストール ガイド』(本書) 及び 『iConfig Utility ユーザーズガイド』
- 『インストールガイド』(本書、印刷物)
- ユーザ登録はがき




✓ メモ:カッパーメタル用 (CAT 5e または CAT 6)、または光 ファイバ用のイーサネットケーブルが必要になります。ケー ブルは、キットには含まれていません。

### アダプタの外観

Adaptec iSCSI アダプタの外観は、以下の図のようになります。外 部コネクタが違うことに注意してください。一方は、カッパーメ タル用コネクタを、他方は光ファイバ用コネクタを持っています。







🎝 メモ: ASA-7211 アダプタの中には、J4、J5 ジャンパにジャン パーをショートしない形で(「吊り下げて」)付いていること があります。こうしたジャンパをショートしないで(取り付 けないで)下さい。

### システム要件

この項では、以下のシステム要件について説明します。

- ハードウェア要件
- サポートする iSCSI ターゲット
- オペレーティング システム要件

#### ハードウェア要件

お使いのコンピュータは、以下の要件を満たす必要があります。

- Intel Pentium または、同等のコンピュータ
- 利用可能な PCI スロット
- 少なくとも 128MB 以上の RAM
- CD-ROM ドライブ
- カッパーメタル用 (CAT 5e または CAT 6) または光ファイバ用 イーサネットケーブル

### サポートする iSCSI ターゲット

最新のサポートに関する情報については、http://www.adaptec.co.jp または、http://www.adaptec.com を参照してください。

#### オペレーティング システム要件

お使いのコンピュータは、以下のオペレーティング システムのい ずれかと互換性がなくてはなりません。

#### Windows

Windows Server 2003 Standard Edition、Enterprise Editionおよ び Web Edition



**メモ**: Windows Server 2003 のみ—Adaptec iSCSI アダプタは、 現在 Data Center Edition をサポートしていません。最新のオ ペレーティング システムについては、http://www.adaptec.com または、http://www.adaptec.co.jp をご参照ください。

■ Windows 2000 サービスパック 3 以降



✓ メモ: Windows 2000 のみ—Adaptec iSCSI アダプタは、電源管 理をサポートしていません。電源管理が有効になっていた場合 には、無効にしなければなりません。詳細は、Windows のへ ルプを参照してください。

■ Windows NT 4.0 サービスパック 6a

#### **Red Hat Linux**

- Red Hat Linux 7.2 (kernel 2.4.7-10)
- Red Hat Linux Advanced Server 2.1 (Kernel 2.4.9-e.3)

# Adaptec iSCSI インストール CD の使い方

Adaptec iSCSI インストール CD には、デバイス ドライバ、iConfig ユーティリティ、ユーザのための説明書、Adaptec iSCSI アダプタ用の SNMP 拡張エージェントが含まれています。

Adapetc iSCSI インストール CD の中のディレクトリ、ファイルに直接アクセスすることもできます。これらの内容は、以下のとおりです。

- **Documentation**—「Readme」テキストファイルや、PDFファイルが含まれています。詳細については、1-8ページの「ドキュメントについて」をご参照ください。
- **Drivers** 対応するオペレーティング システムごとに利用できます。
- iConfig Utility— それぞれの対応オペレーティン グシステムご とに、テキスト ベースのユーザ インターフェース (TUI) であ る iConfig ユーティリティが利用できます。

iConfig を使うことによって、お使いの設定を表示したり、変更したりアップグレードすることができます。例えば、接続を監視したり、MIB 統計やイベントログを表示したり、ターゲットを追加、削除したりすることができます。

詳細については、『iConfig Utility ユーザーズガイド』を参照してください。

■ Adapetc SNMP 拡張 エージェント — 簡単なネットワーク管理用に、Windows と Red Hat Linux では SNMP 拡張エージェントが利用できます。詳細については、オペレーティング システムごとのフォルダまたはディレクトリにある「Readme」テキストファイルを参照してください。

### ドキュメントについて

Adaptec iSCSI インストール CD には、以下のドキュメントが含まれています。

■ Readme.txt—CD ファイル構造のトップレベルにある一般の「Readme」テキストファイルは、インストール CD の内容を要約しています。個別の情報については、その下のフォルダ(またはディレクトリ)にある「Readme」ファイルを参照してください。(Linux の「Readme」ファイルは、rpm ファイルの中にあります。) これらのファイルには、Adaptec iSCSI アダプタ、デバイスの互換性についての技術的な情報、対応するオペレーティングシステムおよびドライバについての最新の情報が含まれます。

最新の情報については、http://www.adaptec.co.jp をご覧下さい。 アダプタ、ドライバ、iConfig ユーティリティに関する最新の トラブルシューティングのヒントについては、 http://ask.adaptec.co.jp を参照してください。

- 『ASA-7211 iSCSI Adapter インストール ガイド』(本書)— Adaptec iSCSI アダプタを取り付け、ドライバをインストールし、iConfig をインストールし、最初のシステム設定をする方法について説明しています。CD 内の Documentation フォルダを参照してください。
- 『iConfig Utility ユーザーズ ガイド』— お使いの接続の監視、統計やイベントログの表示やターゲットの追加と削除の方法について説明しています。カスタマサポートや、製品保証についての情報も含みます。CD内の Documentation フォルダを参照してください。

PDF ファイルをみたり、印刷するには、Adobe Acrobat Reader や Viewer ソフトウェアが、お使いのシステムにインストールされている必要があります。Adobe Acrobat Reader は、アドビシステム ズ社のホーム ページから無料でダウンロードすることができます。詳細については、http://www.adobe.co.jp をご覧下さい。

### インストール手順の概要


以下で、ASA-7211 アダプタを、インストールし、設定する手順を 簡単に説明します。

- **1** お使いのコンピュータが、1-5ページの「システム要件」で説明した要件を満たしているか確認してください。
- **2** Adaptec iSCSI インストール CD の内容に精通してください。
- **3** 第 2 章 で説明しているように、Adaptec iSCSI アダプタを取り付けます。
- **4** 第3章で説明しているように、オペレーティングシステムに適切なドライバをインストールします。
- 5 イーサネット ケーブルと、適切なコネクタタイプ (カッパーメタルまたは光ファイバのいずれか)のイーサネットケーブルを接続して、お使いのアダプタとターゲットのネットワーク接続を確立します。
- **6** iConfig ユーティリティをインストールし、第4章の「iSCSI システムを設定する」で説明しているように、ネットワークの 設定に使います。

# Adaptec iSCSI アダプタの取り付け

コンピュータの PCI スロットにアダプタを取り付けるには、以下の手順に従います。

- 1 コンピュータの電源を切り、電源コードを抜きます。
- 2 ボードを取り扱う前に、アースされた金属(コンピュータの背面の塗装されていない金属部分など)に触れて、体内に蓄積した静電気を放電させます。
- **3** コンピュータケースのカバーを取り外します。必要に応じて、 お使いのコンピュータの取扱説明書を参照してください。
- 4 未使用で周囲に障害物のない32 ビットまたは64 ビットPCI 拡張スロットの位置を確認し、拡張スロットカバーを取り外します。スロットカバーのねじは、次の手順で使用しますので、大切に保管しておいてください。



#### ASA-7211C/F インストール ガイド

5 カードを PCI 拡張スロットに差し込みます。カチッという音がして固定されるまで、カードをしっかり押してスロットに差し込みます。スロットカバーのねじを元どおりに取り付けます。



**メモ:** ASA-7211 アダプタの中には、J4、J5 ジャンパに ジャンパーをショートしない形で(「吊り下げて」)付い ていることがあります。こうしたジャンパーをショート しないで(取り付けないで)下さい。

6 コンピュータのカバーを取り付けて、電源コードを差し込みます。

次に、オペレーティング システムに適切なソフトウェアドライバ をインストールします。第 3章の「イニシェータモードドライバのインストール」を参照してください。

# イニシェータ モード ドラ イバのインストール

#### この章の概要

Windows Server 2003	3-2
Windows 2000	3-6
Windows NT 4.0	3-9
Red Hat Linux	3-10

これで、お使いのコンピュータにアダプタが取り付けられ、ドライバをインストールする準備ができました。ドライバのインストールが完了したら、第 4章の「*iSCSI システムを設定する*」へ進んでください。

#### Windows Server 2003

以下のインストール方法は、Standard Edition、Enterprise Edition、Web Edition について説明しています。最新の サポート する Windows Server 2003 については、http://www.adaptec.com または、http://www.adaptec.co.jp を参照してください。

- 「Windows Server 2003 へのドライバのインストール」
- 「Windows Server 2003 へのドライバのアップデート」

#### Windows Server 2003 へのドライバのインストール

ドライバをインストールするには、以下の手順に従います。

- 1 第 2 章 で説明されている手順に従い、Adaptec iSCSI アダプタ を取り付けます。
- **2** Windows を起動し、管理者 (Administrator) の権限でログインします。

Windows の新しいハードウェアの検出ウィザード が自動的に 新しいハードウェアを検出します。

アダプタは、PCI Memory Controller と認識されます。その後、 デバイスマネージャの SCSI コントローラと RAID コントローラ と して認識されます。

- **3 一覧または特定の場所からインストールする(詳細)**を選択します。
- **4** Adaptec iSCSI インストール CD を挿入して、**次へ** をクリックします。
- 5 次の場所で最適なドライバを検索する を選択し、次の場所を 含める オプションを選択します。 リムーバブル メディア (...) を検索 のオプションははずします。
- 6 参照 をクリックし、インストール CD の Win2003 ドライバフォルダの場所に移動し、次へ をクリックします。
- 7 "… が、… Windows ロゴテストに合格していません。"という ソフトウェアの警告メッセージが現れたら、続行をクリック します。


#### イニシェータ モード ドライバのインストール

8 新しいハードウェアの検索ウィザードの完了 ウィンドウで、 完了を選択します。

ドライバのインストールが完了したら、新しいハードウェアの 検出ウィザードがもう一度表示され、Adaptec ASAMGMT Processor Device をインストールするように求められます。

- 9 一覧または特定の場所からインストールする(詳細)を選択し、 次へを選択します。
- **10** 使用中のデバイスに最適なドライバを検索する を選択し、この場所を検索に含める オプションを選択します。 リムーバブルメディア (...) を検索 のオプションははずします。
- **11 参照** をクリックし、インストール CD の Win2003 ドライバフォルダの場所に移動し、次へ をクリックします。
- **12** "… が、… Windows ロゴテストに合格していません。" という ソフトウェアの警告メッセージが現れたら、**続行** をクリック します。
- **13** 新しいハードウェアの検索ウィザードの完了 ウィンドウで、 **完了**を選択します。

これでドライバがインストールされました。再起動は要求されません。ドライバのインストールを確認するには、**デバイスマネージャ**を開き、ドライバが以下のようになっているか確認します。



#### Windows Server 2003 へのドライバのアップデート



メモ:お使いのオペレーティングシステムを、Windows Server 2003 にアップデートした場合は、ASA-7211 のドライ バもアップデートする必要があります。

ドライバをアップデートするには、次の手順に従います。

- 1 Windows のデバイス マネージャを開きます。
- **2 SCSIと RAID コントローラ** を展開します。
- 3 Adaptec Storage Accelerator 7211 と表示されるコントローラを右クリックし、… ドライバの更新を選択します。
  ハードウェアの更新ウィザードが表示されます。
- **4 一覧または特定の場所からインストールする(詳細)**を選択します。
- 5 Adaptec iSCSI インストール CD を挿入して、次へ をクリックします。
- 6 検索しないで、インストールするドライバを選択するを選び、 次へをクリックします。
- 7 ディスク使用 をクリックします。製造元のファイルのコピー元 テキストボックスが表示されます。
- **8 参照** をクリックし、CD の Win2003 というドライバフォルダに 移動してください。
- **9 開く**をクリックし、**OK**をクリックします。
- **10** お使いのアダプタに適切なドライバ (7211C または 7211F) を選択し、**次へ** をクリックします。
- **11** "… が、…. Windows ロゴテストに合格していません。" という ソフトウェアの警告メッセージが現れたら、**続行** をクリック します。

#### イニシェータ モード ドライバのインストール

12 新しいハードウェアの検索ウィザードの完了 ウィンドウで、 **完了**を選択します。再起動は必要ありません。

これで ドライバがアップデートされました。ドライバのインス トールを確認するには、デバイスマネージャを開き、ドライバが 3-3 ページ のようになっているか確認します。



✓ メモ:もし、お使いの コンピュータ に複数のアダプタがある 場合で、各デバイスに正しいバージョンのドライバを表示す るには、それぞれを別々に(Adaptec ASAMGMT Processor Device を含む) アップデートする必要があります。

#### Windows 2000

この項では、次のようなドライバのインストール手順について説明します。

#### Windows 2000 へのドライバのインストール

ドライバをインストールするには、以下の手順に従います。

- 1 第 2 章 で説明されている手順に従い、Adaptec iSCSI アダプタ を取り付けます。
- **2** Windows を起動し、管理者 (Administrator) の権限でログインします。

Windows の新しいハードウェアの検出ウィザード が自動的に 新しいハードウェアを検出します。

アダプタは、PCI Memory Controller と認識されます。その後、 デバイスマネージャの SCSI コントローラと RAID コントローラ と して認識されます。

- **3 次へ**をクリックします。
- **4 デバイスに最適なドライバを検索する(推奨)**を選択してから、**次へを**クリックします。
- **5** ドライバファイルの特定 ウィンドウで、**場所を指定** を選択します。
- **6** Adaptec iSCSI インストール CD を挿入して、**次へ** をクリックします。
- 7 参照 をクリックし、CD の Win2000 というドライバフォルダに 移動してください。
- **8** 開くをクリックし、OK をクリックします。
- 9 ドライバ ファイルの検索ウィンドウで 次へ を選択し、画面の 指示に従ってドライバのインストールをします。
- **10** もし、デジタル署名が見つかりませんでした ウィンドウが表示された場合には、**はい** を選んで続行します。

#### イニシェータ モード ドライバのインストール

- **11** 新しいハードウェアの検索ウィザードの完了 ウィンドウで、 **完了**を選択します。
- 12 ドライバのインストールが完了したら、新しいハードウェアの 検出ウィザードがもう一度表示され、Adaptec ASAMGMT Processor Device をインストールするように求められます。は いをクリックします。

これでドライバがインストールされました。再起動は要求されません。ドライバのインストールを確認するには、**デバイスマネージャ**を開き、ドライバが以下のようになっているか確認します。



#### Windows 2000 でのドライバのアップデート

ドライバをアップデートするには、次の手順に従います。

- 1 Windows のデバイス マネージャを開きます。
- **2 SCSIと RAID コントローラ** を展開します。
- **3 Adaptec Storage Accelerator 7211** と表示されるコントローラ を右クリックし、プロパティを選択します。
- **ドライバ** タブを選択します。 4
- **ドライバの更新** をクリックし、**次へ** をクリックします。 5
- このデバイスの既知のドライバを表示して、その一覧から選択 **する** をクリックし、次へ をクリックします。
- **7** ディスク使用 をクリックします。
- 8 参照 をクリックし、CD の Win2000 というドライバフォルダを 参照してください。
- **9 開く**をクリックし、**OK**をクリックします。
- **10** お使いのアダプタに適切なドライバ (**7211C** または **7211F**) を選 択し、次へをクリックします。
- **11** もう一度、**次へ** をクリックします。
- 12 もし、デジタル署名が見つかりませんでした ウィンドウが表 示された場合には、はい を選んで続行します。
- 13 完了をクリックします。再起動は必要ありません。

これで ドライバがアップデートされました。ドライバのインス トールを確認するには、デバイスマネージャを開き、ドライバが 3-7ページ のようになっているか確認します。



✓ メモ: もし、お使いの コンピュータ に複数のアダプタがある 場合で、各デバイスに正しいバージョンのドライバを表示す るには、それぞれを別々に(ASAMGMT Processor Device を含む) アップデートする必要があります。

#### Windows NT 4.0

この項では、次のようなドライバのインストール手順について説明します。

#### Windows NT 4.0 へのドライバのインストール

ドライバをインストールするには、以下の手順に従います。

- 1 第 2 章 で説明されている手順に従い、Adaptec iSCSI アダプタ を取り付けます。
- 2 Windows を起動し、管理者 (Administrator) の権限でログイン します。
- **3** Adaptec iSCSI Installation CD を挿入します。
- **4** Windows の **コントロール** パネル を開きます。
- 5 SCSI アダプタ をダブルクリックします。
- **6** ドライバ タブをクリックします。
- 7 追加をクリックし、ディスク使用 をクリックします。
- 8 参照をクリックし、CDのWinNT40というドライバフォルダを 参照してください。
- **9 開く**をクリックし、**OK**をクリックします。
- 10 Adaptec Storage Accelerator 7211 (NT 4.0) をクリックします。
- **11 OK** をクリックし、表示される Windows のメッセージに従います。 Windows は、コンピュータの再起動を求めます。

#### Windows NT 4.0 でのドライバのアップデート

ドライバをアップデートするためには、まず最初に今のドライバを削除しなければなりません。ドライバを削除するには、以下の手順に従います。

- **1** Windows の **コントロール** パネル を開きます。
- 2 SCSI アダプタ をダブルクリックします。
- **3 ドライバ**タブをクリックします。
- 4 リストボックスから、適切なドライバを選択します。
- **5 Adaptec Storage Accelerator 7211** と表示されるコントローラをクリックします。
- **6 削除**をクリックし、表示される Windows のメッセージに従います。 Windows は、コンピュータの再起動を求めます。
- 7 システムが再起動したら、「Windows NT 4.0 へのドライバのインストール」の手順に従って、最新のドライバをインストールします。

#### **Red Hat Linux**

この項では、Red Hat Linux 7.2 (Kernel 2.4.7-10) および Red Hat Linux Adavanced Server 2.1 (Kernel 2.4.9-e.3) での手順について説明します。

- 「Red Hat モジュールのインストール」
- 3-12 ページの「Red Hat モジュールの削除」
- 3-13 ページの「Linux でMulti-LUN サポートを可能にする」

例えばデバイスをダイナミックに追加、削除するなどの、その他の Linux の機能については、CD の RPM ファイル内にある Linux Readme ファイルを参照してください。

#### Red Hat モジュールのインストール

asa72xx モジュールをインストールするには、以下の手順に従います。



**メモ:** Linux は、大文字、小文字の区別がされますので、コマンドを入力する場合には気をつけてください。

- 1 root としてログインします。
- 2 モジュールをインストールする前に、システムに正しい Linux カーネル及び Linux カーネルソースがインストールされていこ とを確認します。1-6ページの「オペレーティング システム要 件」を参照してください。
- **3** 以下のコマンドを入力し、Adaptec iSCSI インストール CD をマウントします。

mount /dev/cdrom /mnt/cdrom

**4** 以下のコマンドを入力し、cdrom/drivers/linux ディレクトリに移動します。

cd /mnt/cdrom/Drivers/Linux

5 以下のコマンドを入力し、モジュールパッケージを抽出します。

rpm -Uhv asa72xx.rpm

**6** 以下のコマンドを入力し、/usr/src/asa72xx ディレクトリに移動します。

cd /usr/src/asa72xx

**7** 以下のコマンドを入力し、Adaptec iSCSI インストール CD をアンマウントします。

umount /mnt/cdrom

#### ASA-7211C/F インストールガイド

**8** 以下のコマンドを入力し、configure スクリプトを実行します。 ./configure

Red Hat Linux 7.2 では、以下のコマンドも使用できます。

./configure --tree=/usr/src/linux-2.4.7-10

カーネル ソースが、/usr/src/linux-2.4.7-10 の下にない場合には、configure スクリプトは、以下のオプションで実行します。

- ./configure --tree=<path to source tree>
- 9 以下のコマンドを入力し、そのモジュールを /lib/modules/ <kernel\_version> にコピーし、自動的にモジュールを起動します。

make install

- 10 以下のコマンドを入力し、モジュールを起動します。
  - ./S06asa72xx

これでモジュールのインストールは完了です。コンピュータを再起動する必要はありません。

#### Red Hat モジュールの削除

asa72xx モジュールを削除するには、以下の手順に従います。

- **1** アダプタがどのデバイスも使用していないことを確認してください。
- 2 アダプタからボリュームをアンマウントします。
- 3 asa72xx モジュールがロードされたていたら、rmmod または、modprobe のコマンドを使い、モジュールをアンロードします。以下のように入力します。

rmmod asa72xx

または、以下のように入力します。

modprobe -r asa72xx

**4** 以下のコマンドを入力し、/usr/src/asa72xx ディレクトリに移動します。

cd /usr/src/asa72xx

#### イニシェータ モード ドライバのインストール

- **5** 以下のコマンドを入力し、remove スクリプトを実行します。 sh asa72xx\_remove
- 6 以下のコマンドを入力し、RPM を削除します。

cd ..

その後、下記のように入力します。

rpm -e asa72xx

**7** 以下のコマンドを入力し、asa72xx ディレクトリを削除します。

rm -rfv asa72xx

これで、モジュールはシステムから削除されました。

#### Linux で Multi-LUN サポートを可能にする

Linux カーネルの初期値では、最大 40 台の SCSI デバイスの接続を可能にしています。しかし、1 つ以上の LUN を表示するためには、Multi-LUN サポートを有効にしなければならず、そうした場合には、最大デバイス数を 110 に増やすことができます。 Multi-LUN サポートを有効にするには、以下の手順に従います。

**1** 以下のコマンドを入力し、linux source ディレクトリに移動します。

cd /usr/src/linux-2.4.7-10

- 2 カーネルを設定するために、以下の手順に従います。
  - **a** make menuconfig と入力します。
  - **b** SCSI Suport を選択して、Enter キーを押します。
  - **c** Probe all LUNs on each SCSI Device を選択します。それで、Y を押します。(選択されると、アスタリスク (\*) が表示されます。)
  - d オプション(必要に応じて行ってください)— モジュールに ロードできる SCSI ディスクの最大数 を選んで、数を 40 か ら、110 までの希望の数値に増やします。それから モジュー ルとして SCSI をロードするを選んでください。
  - e menuconfig を終了するには、Esc キーを 2 回押します。

#### ASA-7211C/F インストールガイド

- f カーネル設定を保存するか尋ねられた場合には、Yes を選択します。
- **3** 新しいカーネルを作成する場合には、以下のように入力します。

make dep

make bzImage

cp /usr/src/linux-2.4.7-10/arch/i386/boot/ bzImage

/boot/vmlinuz-ml

make modules

make modules install

depmod -ae

mkinitrd /boot/initrd-2.4.7-10custom.img 2.4.710custom

**4** boot-loader 設定を変更する場合には、適切な方法を用いてください。



**メモ:**以下のようなテキストをタイプした場合には、 *<boot device>* を関連するパラメータで置き換えます。

■ Grub を bootloader として使う場合には、/etc/grub.conf を編集して、以下のラインを追加してください。

title Red Hat Linux (2.4.7-10custom) linux-ml root (hd0,0)

kernel /boot/vmlinux-ml ro root=<boot\_device>
initrd /boot/initrd-2.4.7-10custom.img

■ LILO を bootloader として使う場合には、/etc/lilo.conf を編集して、以下のラインを追加してください。

image=/boot/vmlinux-ml
label=linux-ml
initrd=/boot/initrd-2.4.7-10custom.img
read-onl
yroot=<boot device>

5 エディタを終了し、変更を保存します。

#### イニシェータ モード ドライバのインストール

- **6** LILO を使っている場合には、/sbin/lilo -vをタイプします。
- 7 新しく設定したカーネルを使って Linux を起動する場合には、 linux-ml を選択します。

# iSCSI システムを設定する

#### この章の概要

Windows で iConfig を起動する	4-2
Red Hat Linux で iConfig を起動する	4-3
iSCSI アダプタを設定するために、Express Setup を使用する	4-4
iConfig パスワードの変更	4-5
設定のタスク	4-6

Adatec iSCSI アダプタとドライバのインストールが完了したあとは、お使いのアダプタとターゲット間にイーサネット接続を確立する必要があります。それから、iConfig を起動し、お使いのiSCSI システムを設定する必要があります。

iConfig は最初にシステムを設定するのに必要な情報入力を求める、使いやすい Express Setup が用意されています。


システムがセットアップされた後は、iConfig を使ってお使いの設定の表示、変更、アップグレードができます。例えば、接続を監視したり、MIB 統計やイベントログを表示したり、ターゲットを追加、削除したりすることができます。

# Windows で iConfig を起動する

お使いのシステムで、iConfig を使い始める場合は、以下の手順に 従います。

- 1 Adaptec iSCSI インストール CD を挿入し、Windows の iconfig.exe ファイルを、お使いのローカル ハードディスク ドライブにコピーします。
- 2 ローカル ハードディスク ドライブから、iConfig.exe をダブル クリックします。
- **3** ログインのプロンプトで、デフォルトの ユーザ ID (admin) を 入力します。
- **4** パスワードのプロンプトで、デフォルトのパスワード (adaptec) を入力します。

iConfig Express Setup が表示されます。





メモ:パスワードを変更する方法については、4-5ページの「iConfig パスワードの変更」を参照してください。

これで、iConfig が起動しました。4-4 ページの「iSCSI アダプタ を設定するために、Express Setup を使用する」へと進みます。

# Red Hat Linux で iConfig を起動する

- 1 root としてログインします。
- **2** 以下のコマンドを入力し、Adaptec iSCSI インストール CD をマウントします。
  - mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
- **3** 以下のコマンドを入力し、CDのLinuxディレクトリに移動します。
  - cd /mnt/cdrom/"Configuration Utilities"/Linux
- **4** 以下のように入力し、ユーティリティをローカル ハードドライブへコピーします。
  - cp -v iconfig /sbin
- **5** ./iconfig と入力します。
- 6 ログインのプロンプトで、デフォルトの ユーザ ID (admin) を 入力します。
- 7 パスワードのプロンプトで、デフォルトのパスワード (adaptec) を入力します。
  - iConfig Express Setup に関する指示が表示されます。

これで、iConfig が起動しました。「iSCSI アダプタを設定するために、Express Setup を使用する」へと進みます。

## iSCSIアダプタを設定するために、 Express Setup を使用する

iConfig が起動されたので、iConfig Express Setup を起動して、お 使いのアダプタ (イニシェータ)を設定する準備ができました。



**メモ:** メニューのどこででも、Esc を押すことで、前のメ ニューに戻ることができます。


最初に iConfig を起動した場合には、自動的に Experss Setup を起 動し、イニシェータの以下の情報を入力するよう求められます。

- IP address
- サブネットマスク
- ゲートウェイアドレス
- iSCSI イニシエータの名前

お使いのイニシェータが設定された後には、これらのオプション を選ぶこともできます。

- Allow iConfig to discover your targets automatically—iConfig がターゲットを配置、設定し、ターゲットの情報を表示しま す。
- Enter target information manually— それぞれのターゲットの 以下の情報を入力するよう求められます。
  - ターゲットの DNS の名前及び IP アドレス
  - ポートの番号
  - iSCSI のターゲット名

この情報を入力した後は、設定を保存します。Main Menu は以下のように表示されます。



# iConfig パスワードの変更

デフォルトのユーザ ID は、admin です。デフォルトのパスワードは adaptec です。デフォルトのパスワードを変更するには、以下の手順に従います。

- **1** Main Menu から **User Logout and Login Password** を選択します。詳細については、このページの Main Menu を参照してください。
- **2** User Password Change を選択します。
- 3 変更を完了するには、iConfig の 指示に従います。

# 設定のタスク

以下の表は、iConfig を使ってすることのできる設定のタスクを要約しています。メニューオプションは、4-5ページ で示された Main Menu の図に全て表示されています。

このタスクを行うためには	このメニューオプションを使う
➤ コントローラとターゲットの情報を見る	> 1. Display Properties
➤ コントローラ、イーサネット、 SLP、ISNSのプロパティを表示 し、設定する ➤ ログインパラメータを表示し、 設定する	> 2. Setup Properties
➤ ターゲットを表示、追加、削除、 再スキャンする。	> 3. Device and Targets
<ul><li>→ ルーティング、DNS、ARP、ホストテーブル入力を表示、追加、削除する。</li></ul>	> 4. Routing, DNS, and ARP
➤ ポート転送統計、イベントメッセージ、イニシェータログイン、iSCSIセッション統計、iSCSI ノードポータル情報を表示する	> 5. Statistics, MIB, and Event Log
<ul><li>ROM 設定を削除、保存する</li><li>ファームウェアをアップグレードする</li></ul>	> 6. Firmware and ROM
<ul><li>&gt; ログアウトする</li><li>&gt; パスワードを変更する</li></ul>	> 7. User Logout and Login Password
▶ 設定を保存する	> 8. Immediate Save Settings

さらに詳細な情報については、『iConfig Utility ユーザーズガイド』を参照してください。



# **LED**

アダプタの LED を使って、システムのスタートアップ時の問題を 診断するのに、また、システムが正常に動作時のスピードイン ディケータとして使用できます。

以下の表では、LED 診断 結果を表示しています。

D0	D1	結果
オフ	オフ	POST (Power-on Self Test) に 失敗しました
点滅	オフ	POST は進行中です。
オン	オフ	POST が完了しました
オン	オン	初期化が完了しました

以下の表は、ASA-7211C のみで機能している LED をあらわしています。

ブラケット のラベル <sup>1</sup>	関連表記 2	機能	LED の説明	色
100	DS2	レート インディ ケータ	点灯時、100 Mb/ 秒 接続が有効であるこ とを示しています。	緑
1000	DS3	レート インディ ケータ	点灯時、GbE (1000 Mb/ 秒)接続 が有効であることを 示しています。	緑
ACT	DS4	アクティビ ティ ステータ ス	点滅時、入力信号や 出力通信があること を示しています。	黄

<sup>11-4</sup>ページ の図を参照してください。

#### ASA-7211C/F インストールガイド

 $^2$  DS2 及び DS3 の双方がオフで、DS4 が点灯しているなら、10 Mb/ 秒 で接続していることを表しています。

以下の表は、ASA-7211F のみで機能している LED をあらわしています。

ブラケッ トのラベ ル <sup>1</sup>	関連表記	機能	LED の説明	色
1000	DS3	レート イ ンディケー タ	点灯時、GbE (1000 Mb/ 秒 )接続が有効であることを示 しています。	緑
ACT	DS4	アクティビ ティス テータス	点灯時、入力信号や出力通 信があることを示していま す。	黄

<sup>11-4</sup>ページ の図を参照してください。

# **adaptec**

Adaptec, Inc. 691 South Milpitas Boulevard Milpitas, CA 95035 USA

©2003 Adaptec, Inc. All rights reserved. Adaptec およびアダプテック のロゴは、Adaptec Inc. の登録商標であり数カ 国で登録されています.

Part Number: 513193-06JA, Ver. AB EU 0 8 / 0 3